NVR beüzemelési segédlet

◆ Bevezető

◆ Köszönjük, hogy termékünket választotta, használat előtt kérjük olvassa végig a leírást. Ha további információra lenne szüksége, akkor a CD -n megtalálja a teljes felhasználói kézikönyvet.

◆ Ez a leírás a következő készülékekhez jó: EVD-XIP, -L, -P

◆ Ez a kézikönyv helyenként tartalmazhat nyomtatási hibákat, amelyek technikailag pontatlanok, vagy ahol a termék funkciói és műveletei nem egyeznek. A kézikönyv tartalma, a termék jellemzőinek javítása szerint frissül. A frissített tartalom előzetes figyelmeztetés nélkül hozzáadódik a kézikönyv új verziójához. Az alábbi termék leírása általános jellegű, egyes eszközöknél, egyes esetekben eltérhet a valóságtól.

◆ Biztonsági utasítások

◆ Ezt a berendezést jól szellőztetett környezetben kell elhelyezni megfelelő távolságban a talajtól a hőelvezetés végett. Ne zárja le a szellőzőnyílást, kérjük kerülje a túlmelegedést.

◆ Ezt a berendezést vízszintes helyzetben kell elhelyezni a telepítés során, és kerülni kell a túlzott rezgésnek kitett helyeken történő telepítést.

◆ Kérjük, tartsa szárazon, mert a rövidzárlat tüzet vagy más veszélyt okozhat. Ez a berendezés nem időjárásálló.

◆ A folyamatos igénybe vétel érdekében kérjük, válassza a gyártó által ajánlott merevlemezt, amely megfelelő az NVR-hez, és azt a hivatalos csatornán keresztül vásárolja, annak garantált működése érdekében.

◆ A termékre ne helyezzen nehéz tárgyakat.

◆ Az NVR telepítésének és felépítésének meg kell felelnie az előírásoknak, a vonatkozó nemzeti vagy helyi szabványoknak.

1 Merevlemez telepítése

1.3 EVD-XIP64/1600A1-4K típusú készülék merevlemez telepítése.

① Távolítsa el a csavarokat és a fedőlemezt.



② Vegye ki a merevlemez rack-et.

③ Helyezze a merevlemezt a rack-be, elektronikával lefelé.

④ A biztonsági csavarok használatával rögzítse a tartó oldalán.

⑤ A merevlemez rack-et helyezze vissza az eredeti helyére, majd rögzítse csavarral.


⑥ Csatlakoztassa a tápkábelt és az adat kábelt.

⑦ Helyezze vissza a fedőlemezt és rögzítse csavarokkal.



2 Hátsó panel

2.1 NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása




Hálózat vagy hálózat POE-val.



USB csatlakozó: egér vagy USB meghajtó használatához.



HDMI: HD videó kimenet



VGA: monitor csatlakozó



Audió: a fehér az audió bemenet, a piros az audió kimenet csatlakozója.



eSATA csatlakozó merevlemez használatához

1 Merevlemez telepítése

Emlékeztető: Az NVR-hez kérjük, használja a készülék gyártója által ajánlott dedikált SATA merevlemezt. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy lekapcsolta a készülék tápellátását.

1.1 EVD-XIPxx/xxxA1-4K-L sorozatú készülékek merevlemez telepítése.


① Csavarja ki az alaplemez csavarjait és vegye le a műanyag burkolatról.



② Illessze a merevlemezen található csavarfuratokat az alaplemezen található csavarfuratokhoz, és rögzítse a merevlemezt csavarokkal alul.



③ Csatlakoztassa a merevlemezhez az adat– és tápkábelt.




④ Illessze vissza a készülékburkolatot az alapra és óvatosan csukja be, majd rögzítse csavarokkal.



2 Hátsó panel

2.1 NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



Alarm bemenet és kimenet



Hálózati be-kikapcsoló



DC 12V tápcsatlakozó, POE NVR-nél ez DC 48V.



AC 110-240V hálózati csatlakozó



115V/230V tápfeszültség kapcsoló. 220V esetén, a kapcsoló 230V állásban legyen;



110V esetén, a kapcsoló 115V állásban legyen.

1 Merevlemez telepítése

1.2 EVD-XIPxx/xxxA1-4K / EVD-XIPxx/xxxA1-4K-P (POE-s NVR) sorozatú készülékek merevlemez telepítése.

① Csavarja ki az alaplemez csavarjait és vegye le a fedőlemezt.



② Csatlakoztassa a merevlemezhez az adat– és tápkábelt.



③ Illessze a merevlemezen található csavarfuratokat az alaplapon található csavarfuratokkal. Csavarozza fel a merevlemezt az aljára.




④ Helyezze rá a fedőlemezt, rögzítse a csavarokkal.




2 Hátsó panel

2.2 8 csatornás EVD-XIP08/200A1-4K-P típusú, POE-s NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



2.3 64 csatornás EVD-XIP64/1600A1-4K NVR hátsó panel csatlakozóinak leírása



Megjegyzés:

- POE NVR hátlapi csatlakozói hasonlóak a fentiekhez, de a termék megjelenése, beleértve a gombokat, a csatlakozókat és az elrendezést, csak tájékoztató jellegűek.
- Az alap NVR hátsó panel csatlakozói és a kivezetései hasonlóak, de nincs POE tápellátása. A gombok, csatlakozók és az elrendezés eltérő lehet.

3 Helyi alap műveletek
3.1 Elindítás

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a tápegység bemeneti feszültsége megfelel-e az NVR követelményeinek és győződjön meg arról, hogy a tápkábellel össze van kötve és az NVR kivezetései jól földeltek.
Ha az előlapi tápellátás jelzője nem világít, csatlakoztassa a tápellátást, a hátsó panel tápkapcsolójával kapcsolja be, a készülék elindul.

Megjegyzés:
Ha korábban már kikapcsolta menün keresztül az eszközt, de nem kapcsolta ki a készüléket, akkor a hátsó panelen, kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be újra.

Leírás:
Az alap adminisztrátori felhaszálónév az admin és a jelszó az 12345.

3.2 Indítási varázsló

A készülék "indítási varázsló" segítségével történő alapkonfigurációja lehetővé teszi az eszköz megfelelő működését.
Megjegyzés: Ha nem kell beállítania az eszközt, kattintson a "Mégsem" gombra az indítási varázslóból való kilépéshez, vagy kapcsolja ki a "Főmenü → Rendszerbeállítás → Általános" menüben.




3 Helyi alap műveletek
3.2 Indítási varázsló

1.lépés: Az eszköz sikeres indítása után az indítádsi varázsló fogadja. Itt kattintson a "következő" gombra, így megjelenik a rendszer a bejelentkezési felülete. Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, hogy belépjen a varázsló az általános beállítási felületre.
2.lépés: Az általános beállítási felületen az eszköz alapbeállításai, például a nyelv, a felvételi mód, a video szabvány, az eszköz dátum/idő stb., állítható. A "Következő" gombra kattintva, további paramétereket állíthat be.




3.3 Hálózati beállítások

A hálózati paraméterek beállítása előtt ellenőrizze, hogy az NVR megfelelően csatlakozik-e a hálózathoz. Ha nincs router a hálózatban, akkor adja meg az azonos hálózati szegmens IP-címét. Ha van router eszköz a hálózatban, be kell állítania az annak megfelelő átjárót és alhálózati maszkot.
Lépések: Válassza a "Főmenü> Rendszerbeállítások> Hálózat> IP/Port" menüt.



3 Helyi alap műveletek
3.4 Kamera beállítás

Az IP-csatorna elérése és konfigurálása előtt ellenőrizze, hogy az IP eszköz csatlakozik-e a hálózathoz. Hozzáadhat vagy eltávolíthat távoli IP-eszközöket, és megtekintheti a kapcsolódó információkat a kezelőfelületen.
1.lépés: "Főmenü> Csatorna > Kamera hozzáadás".
2.lépés: IP kamera felvételére két út van, hozzáadással és kézi hozzáadással.
Automatikus hozzáadáshoz, kattintson az "Auto. Hozzáadás" lehetőségre.
Egy eszköz felvételéhez kattintson a "Hozzáadás" gombra. Az eszközkeresési felület automatikusan megkeresi az összes olyan hálózati eszközt, amely megfelel az "Onvif és a Private" protokollnak (az EuroVideo IP light kamerához válassza a "Private" lehetőséget), válassza ki az IP-eszközt, és kattintson a "Hozzáadás" gombra.



3.lépés: A sikeres hozzáadást követően ez az állapotjelző “ ” megjelenik, jelezve, hogy a hozzáadás sikeres volt. Ellenkező esetben ellenőrizze, hogy a hálózat vagy a hozzáadás helyes-e.

4.lépés: Kattintson“ ” a csatornaadatok beállításához.


Kattintson“ ” a kódolási paraméterek beállításához.

3.5 Rögzítési beállítás

Megjegyzés: NVR készüléken, az összes csatorna alapértelmezett értéke, 24 óra.

3 Helyi alap műveletek
3.5 Rögzítési beállítás

1.lépés: A Fő menün válassza > a Rögzítést.
2.lépés: Válassza ki a csatornát, ellenőrizze a rögzítés típusát (ami lehet folyamatos rögzítés vagy mozgásérzékelésre induló), majd állítsa be az Önnek megfelelőt.
Az időtartam kétféleképpen állítható be.



- Az időintervallumban közvetlenül rajzolhat, tartsa lenyomva a bal egérgombot, húzza az egeret az időtartam megrajzolásához. A beállításhoz hat időtartam áll rendelkezésre, és a készülék elindítja a megfelelő rögzítési módot a beállított időintervallumban.
- Kattintson a "Rögzítés ütemezés" beállítási felületre és állítsa be.

3.6 Gyors visszajátszás

1.lépés: Ha az egérrel az aktuális csatorna képernyő bármely területére kattint, akkor a vezérlősáv automatikusan felbukkan a csatorna alatt.

2.lépés: Kattintson az azonnali visszajátszás megnyitásához, ahol visszanézheti az aktuális csatorna előző 5 percét.

3.7 Videó visszajátszás

1.lépés: Kattintson a jobb egérgombbal az előképre, hogy megjelenjen a helyi menü, kattintson a "Lejátszás"-ra, vagy válassza a "Lejátszás" lehetőséget a főmenüben.

3 Helyi alap műveletek
3.7 Videó visszajátszás

2.lépés: Válassza ki az időt, a csatornát, és a további műveleti lehetőséget, majd kattintson a fájllistában keresett fájlra, a kijelölt videofájlt elkezdi lejátszani.




3.8 Leállítás

Két úton lehet kijelentkezni.
a) Menün keresztül (AJÁNLOTT)
Főmenü->Leállítás, majd válassza a listából megint a leállítást.
b) Hátsó panelen az be-kikapcsolóval.

Megjegyzés:

- Amíg az alábbi párbeszédpanelt látja, ne kapcsolja ki közvetlenül a készüléket!
- Ne húzza ki a tápkábelt, és ne kapcsolja ki közvetlen a készüléket, amikor az eszköz fut (különösen, ha felvételt készít).



4 WEB műveletek
4.1 Bejelentkezés

NVR bejelentkezés hálózaton (az eszköznek és a számítgépnek egy hálózatban kell lenni).

1.lépés：Ahhoz hogy a számítógépről betudjon jelentkezni, azonos hálózati szegmenst kell kialakítania, ha a gép nem rendelkezik hálózati szegmenssel, akkor állítsa be például ezt "192.168.1.99".
2.lépés: Nyissa meg az IE böngészőt, válassza Eszközök → Internetbeállítások → Biztonság → Egyéni szint → ActiveX-vezérlők és beépülő modulok, az összes beállítást engedélyezze.
3.lépés: Adja meg az NVR URL-t: http: //192.168.1.88 / (ha az NVR port 80, más esetben szükéges megadni a port számot is) hogy megjelenjen a webes bejelentkező felület .
4.lépés: Adja meg felhasználó nevet és jelszót, majd kattintson a belépésre.
5.lépés: Sikeres bejelentkezés után töltse le és telepítse a kiegészítő plugint.



4.2 Élőkép

Bejelentkezés után lépjen az élőkép felületre, ott kattintson a bal oldalon lévő csatorna nevére, hogy valós időben lássa a kameraképet.
Megjegyzés: A weboldalon kezelheti az eszközt, hálózatot, tárolást, lejátszást, letöltést, frissítést, karbantartást, gyári és egyéb műveletek visszaállítását is, bővebben nézze meg a mellékelt CD lemez használati útmutatójában.

5 Mobile App hozzáférés

1.lépés：Töltse le és telepítse FreeIP alkalmazást
Olvassa le az Önnek szükséges QR kódot, Android vagy iOS, így letöltheti és telepítheti a FreeIP-t; vagy Android telefonon a Play Áruházban, iPhone -on az App store-ban keressen rá a “FreeIP”-re, majd töltse le és telepítse a FreeIP-t.

Android iOS

2.lépés：Fiók Belépés
Nyissa meg a mobilalkalmazást, a balról becsúszó oldalsávon válassza az "Kérem jelentkezzen be" lehetőséget, majd átugrik a bejelentkezési képernyőre, adja meg a fiók adatait, bejelentkezési nevet és jelszót (Megjegyzés: ha nincs fiókja, regisztráljon. Meglévő FREEIP-fiókkal közvetlen bejelentkezhet).

3.lépés：Eszköz hozzáadása
Bejelentkezés után, kattintson a becsúszó menün az “Eszközök”-re majd “+Eszköz hozzáadás→SN hozzáadás”-ra. Olvassa be a QR kódot a készülék házról vagy a P2P felületről. Miután a telefon értelmezte a QR kódot, adja meg az NVR felhasználó nevet (Admin), jelszót (12345). Kattintson a “Hozzáadás” gombra, adja meg az eszköz nevét, állítsa be az eszköz csoportját, majd kattintson a ”Küldés”-re, ezután megjelenik “Hozzáadás sikeres”.

4.lépés：Élőkép
A becsúszó oldalsávon válassza az "Élőkép" lehetőséget az élőkép nézeti felület megnyitásához. Az élőkép nézeti ablakban kattintson a "+" gombra az eszközlista megjelenítéséhez, válassza ki a csoportban lévő eszközt, majd kattintson az "Élőkép" gombra.

5.lépés：Visszajátszás
A becsúszó oldalsávon válassza a "Visszajátszás" lehetőséget, hogy belépjen a lejátszási felületre. Kattintson a "+" gombra a lejátszási ablakban, majd a megjelenő eszközlistából, válassza ki az eszközcsatornát valamelyik csoportból, majd kattintson a "Visszajátszás" gombra. A csatorna lejátszása az aktuális nap 0 órájáról indul.

Megjegyzés: A FreeIP kliens műveleteihez nézd meg a FreeIP felhasználói kézikönyvét a mellékelt CD lemezen.